


Atención: Junto con el Relé Latch se entrega un **varistor**. Éste debe ser conectado en bornes de la bobina del relé que activará el Relé Latch (ver esquemas siguientes).

CONEXIONES DE UN RELÉ LATCH CON UN AGRÓNIC 2500 LATCH 2 HILOS:



CONEXIONES DE UN RELÉ LATCH CON UN AGRÓNIC 2500 LATCH 3 HILOS:

